DigitaleTafel

heinekingmedia

Installationsanleitung

Digitale Tafel Windows Software

Installation auf eigener Hardware

Installationsanleitung

Wie installiere ich die Software der Digitalen Tafel auf meiner eigenen Hardware?

Download

Laden Sie sich die Software der Digitalen Tafel für Ihren Windows PC auf download.dsbcontrol.de/Share/DigitaleTafelSetup.zip herunter.



Wählen Sie in der Anzeige „Speichern“.



Nun wird die Datei heruntergeladen.



Nachdem der Download abgeschlossen ist, wählen Sie „Downloads anzeigen“.



Über einen Doppelklick auf die Download- Datei wird diese im Ordner anzeigen.

Zip- Datei extrahieren

Mit der rechten Maustaste öffnen Sie das Menü und wählen dort „Alle extrahieren…“





Wählen Sie das Zielverzeichnis und klicken dann auf „Extrahieren“



Die Datei wird nun im Zielverzeichnis entpackt.

Installation



Starten Sie die Installation mit mit einen Doppelklick auf die Datei „DigitaleTafelSetup.exe“



Wählen Sie das Installationsverzeichnis und bestätigen dies mit weiter.



Die Installation der Tafelsoftware der Digitalen Tafel beginnt.



Nach der Installation erscheint ein Hinweis auf die erfolgreiche Installation, was Sie mit einem Klick auf „Beenden“ bestätigen.

Start der Digitale Tafel Software



Starten Sie die Software mit einem Doppelklick auf das Icon DigitaleTafel.



Im nun erscheinenden Fenster klicken Sie bitte auf „Versuch“.

Wichtig - Klicken Sie auf Verbinden erhalten Sie eine Fehlermeldung und bei einem Klick auf „Seriennummer eingeben“ wird eine Seriennummer abgefragt, die jedoch bereits auf Ihrer Digitalen Tafel installiert ist.



Nach dem Start der Tafelsoftware der Digitalen Tafel erscheint ein Wasserzeichen, welches immer wieder ein- und ausgeblendet wird. Dieses verschwindet dauerhaft, sobald sie den Windows-PC per HDMI und USB- Touch- Kabel mit der Digitalen Tafel verbinden.

Hotkey Kalibrieren

Die Hockey-Leisten auf der rechten und linken Seite der Digitalen Tafel können ebenfalls bei verbundenen Windows- PC genutzt werden.
Um diese korrekt nutzen zu können bedarf es zwei kleiner Einstellungen.



Öffnen Sie den Device Manager über einen Doppelklick auf das Desktop- Icon und wählen „Setting“.



Im nächsten Fenster müssen Sie Position 1 und 2 neu belegen.



Bei der Position 1 ist „Calibration“ eingestellt. Dies sollte auf „Show/Hide Main Window“ gestellt werden.



Bei Position 2 ist „Show/Hide Main Window“ eingestellt . Dies sollte auf „Drag“ geändert werden.



Nach erfolgreicher Eingabe bestätigen Sie die Änderung mit“OK“ und schließen die Anwendung.

Nun können Sie die Software der Digitalen Tafel starten und alle Funktionen im vollen Umfang nutzen.

Wir Wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung der Digitalen Tafel.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter
support@heinekingmedia.de
oder der Telefonnummer 0511 675 519 0.